

(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KVP 001 - VARÁZSPÁLCA**A doboz tartalma:**

- 1 db varázspálca
- 1 db vezérlődoboz

Ha a fényfűzér saját vezérlődobozzal van ellátva, azt el kell távolítani, mielőtt a varázspálca rendszerhez csatlakoztatná.

A rendszer csak statikus transzformátorral kompatibilis!

A varázspálca minden megrázásra hang- és fényhatással reagál, amely nem kapcsolható ki.

Első használat előtt

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét a pálcán.
2. Helyezzen be 2 db új AAA elemet, ügyelve a helyes polaritásra.
3. Csatlakoztassa a vezérlődobozt megfelelően a transzformátorhoz.
4. Nyomja meg az 1. gombot a pálcán a bekapcsoláshoz.
5. Rázza meg a rudat, hogy be- vagy kikapcsolja a világítást.

Időzítő funkció (Timer)

- A bekapcsolás automatikusan elindítja az időzítőt.
- A világítás 6 órán át folyamatosan világít, majd automatikusan kikapcsol.
- 18 óra elteltével automatikusan újra bekapcsol, így 24 órás ciklusban működik.
- Ez ideális megoldás, ha nem szeretné minden nap kézzel be- és kikapcsolni a fényeket.

Funkció kiválasztása:

Nyomja meg a rúdon található 2. gombot, majd rázza meg a rudat, hogy az alábbi 8 világítási mód között váltson.

- **Kombinált** – Az összes effektus váltakozva jelenik meg, automatikus körforgásban.
- **In waves** – Lágy, áramló fényhullámok előre-hátra.
- **Sequential** – A fények egymás után, sorrendben gyulladnak ki.
- **Slo Glo** – A fények fokozatosan világosodnak, majd elhalványulnak.
- **Chasing/Flash** – Gyors, szakaszos villogás váltakozó mintával.
- **Slow Fade** – A fények szép fokozatossággal halványodnak el, majd újra felvillannak.
- **Twinkle/Flash** – Élénk, gyorsan felvillanó fények, csillagszerű hatással.
- **Steady On** – Állandó világítás, villogás nélkül.

Fényerő-szabályzás

- Nyomja meg a 3. gombot a rúdon
- Ezután rázza meg a rudat, és állítsa be a fényerőt az alábbi fokozatok szerint:
☀ 12.5% | 25% | 50% | 75% | 100%

Figyelmeztetés:

Ez a termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől!

A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.

Cserekor az elemeket helyesen, a megfelelő polaritással helyezze be.

Környezetünk védelme érdekében gondoskodjon a működésképtelen elektromos termék, illetve elem gyűjtőbe történő eljuttatásáról!

Származási ország: Kína

IMPORTÁLJA ÉS FORGALMAZZA:

AQUALING KFT., 1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 4.
www.dekortrend.hu

(RO) INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE
KVP 001 - BAGHETA MAGICĂ**Conținutul cutiei:**

- 1 buc. baghetă magică
- 1 buc. cutie de control

Dacă șirul luminos are propria cutie de control, aceasta trebuie îndepărtată înainte de conectarea la sistemul cu bagheta magică. Sistemul este compatibil doar cu un transformator static! Bagheta magică reacționează cu efecte sonore și luminoase la fiecare agitare, iar aceste efecte nu pot fi dezactivate.

Înainte de prima utilizare

1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii de pe baghetă.
2. Introduceți 2 baterii AAA noi, respectând polaritatea corectă.
3. Conectați cutia de control corect la transformator.
4. Apăsăți butonul 1 de pe baghetă pentru pornire.
5. Agitați bagheta pentru a porni sau opri iluminarea.

Funcția de temporizare (Timer)

- La pornire, funcția timer este activată automat.
- Iluminarea rămâne aprinsă timp de 6 ore, apoi se oprește automat.
- După 18 ore, se pornește din nou automat, funcționând într-un ciclu de 24 de ore.
- Este o soluție ideală dacă nu doriți să porniți/opriți manual luminile în fiecare zi.

Selectarea modului de funcționare:
Apăsăți butonul 2 de pe baghetă, apoi agitați bagheta pentru a comuta între următoarele 8 moduri de iluminare:

- **Combinat** – Toate efectele se succed automat.
- **În valuri (In waves)** – Unde de lumină care curg în înainte și înapoi.
- **Secvențial (Sequential)** – Luminile se aprind pe rând, în ordine.
- **Slo Glo** – Luminile se intensifică treptat, apoi se estompează.
- **Urmărire/Flash (Chasing/Flash)** – Clipiri rapide, intermitente, în modele alternative.
- **Estompare lentă (Slow Fade)** – Luminile se estompează frumos și se aprind din nou.
- **Sclipire/Flash (Twinkle/Flash)** – Lumini vii, care clipeșc rapid, cu efect de stele.
- **Iluminare constantă (Steady On)** – Lumină continuă, fără clipeire.

Reglarea intensității luminii

- Apăsăți butonul 3 de pe baghetă
- Apoi agitați bagheta pentru a regla intensitatea luminii între următoarele niveluri:
☀ 12.5% | 25% | 50% | 75% | 100%

Atenționări:

Acest produs nu este o jucărie. A se păstra departe de copii!
Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. La înlocuire, introduceți bateriile corect, respectând polaritatea.
Pentru protejarea mediului, vă rugăm să aruncați produsele electrice defecte și bateriile în containerele speciale de colectare!

Țara de origine: China

(EN) USER MANUAL
KVP 001 - MAGIC WAND**Box contents:**

- 1 pc magic wand
- 1 pc control box

If the light string has its own control box, it must be removed before connecting to the magic wand system.

The system is compatible only with a static transformer!

The magic wand reacts to every shake with sound and light effects, which cannot be turned off.

Before first use

1. Open the battery compartment cover on the wand.
2. Insert 2 new AAA batteries, making sure the polarity is correct.
3. Properly connect the control box to the transformer.
4. Press button 1 on the wand to turn it on.
5. Shake the wand to turn the lights on or off.

Timer function

- Turning the wand on automatically activates the timer.
- The lights will stay on for 6 hours, then turn off automatically.
- After 18 hours, the lights will automatically turn back on, operating in a 24-hour cycle.
- This is an ideal solution if you don't want to manually switch the lights on and off every day.

Selecting a lighting mode:

Press button 2 on the wand, then shake the wand to cycle through the following 8 lighting modes:

- **Combination** – All effects alternate automatically in a continuous loop.
- **In waves** – Smooth flowing waves of light moving back and forth.
- **Sequential** – Lights turn on one after the other, in sequence.
- **Slo Glo** – Lights gradually brighten and then dim.
- **Chasing/Flash** – Fast, intermittent flashing with alternating patterns.
- **Slow Fade** – Lights slowly fade out and then light up again.
- **Twinkle/Flash** – Bright, rapidly blinking lights with a star-like effect.
- **Steady On** – Continuous light without flashing.

Brightness control

- Press button 3 on the wand
- Then shake the wand to adjust the brightness level as follows:
☀ 12.5% | 25% | 50% | 75% | 100%

Warning:

This product is not a toy. Keep out of reach of children!

Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.

When replacing batteries, insert them correctly, following the proper polarity.

To protect the environment, please dispose of non-functioning electronic devices and used batteries at appropriate collection points!

Country of origin: China

Importer and distributor:

AQUALING KFT., 1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 4.